

Mic-D30 麦克风 >>> **说明书**

感谢您选择 SYNCO 产品。使用前请仔细阅读本手册并遵循指引。

广州智影科技有限公司

📍 中国广州市荔湾区芳村大道东 200 号 15 栋, 510000

✉ support@syncoaudio.com

🌐 www.syncoaudio.com

目录

● 包装清单	1
● 特点介绍	2
● 保养维护	2
● 产品介绍	3
● 产品使用	4
① 防风毛套的使用	
② 充电	
③ 设备搭配	
④ 实时音频监听	
⑤ 低切功能	
⑥ 防过载保护	
● 规格	6
● 保修条款	8

包装清单

包装包含以下物品



SYNCO Mic-D30 麦克风 x1



Type-C 转 USB 充电线 x1




Type-C 转 3.5mm TRRS 手机线 x1



Type-C 转 3.5mm TRS 相机线 x1



D30 专用拉链包 x1



防风毛套 x1



减震架 x1




说明书 x1

特点介绍

- 超心型麦克风更好地抑制离轴噪声。
- 75Hz/ 150Hz 低切噪声过滤。
- 安全通道过载保护。
- 无级增益调节。
- 支持实时监听。
- Type-C 音频输出端口。
- 双重减震架。

保养维护


- 请把本产品存放在干燥、清洁、无尘的环境中。
- 远离腐蚀性化学物质、液体和热源，以免造成机械损坏。
- 使用柔软的干布清洁产品。
- 掉落、外力撞击可能造成产品故障。
- 请勿自行拆卸本产品，否则保修失效。
- 产品出现任何故障，请交由授权技术人员检查或维修。
- 不遵守说明指引可能会导致机械损坏。
- 人为损坏不在保修范围内。



- | | |
|-------------|-------------------|
| ① 75Hz 低切灯 | ⑥ 开关 / 过载保护开关 |
| ② 150Hz 低切灯 | ⑦ Type-C 充电 / 输出口 |
| ③ 开关与充电指示灯 | ⑧ 耳机监听孔 |
| ④ 过载保护指示灯 | ⑨ 增益调节 |
| ⑤ 低切按钮 | |


1. 防风毛套的使用

Mic-D30 麦克风配有防风毛套，可减少录制时因风或摩擦引起的噪音。请按照下图所示将防风毛套安装到麦克风上。



2. 充电

Mic-D30 内置可充电电池。使用前，请先用 Type-C 转 USB 充电线连接 Type-C 充电端口为麦克风充满电。
(注意：当麦克风电量不足时，开关与充电指示灯会快速闪烁。麦克风充电时，指示灯会缓慢闪烁，充满电后指示灯常亮绿色。)



3. 设备搭配

产品内包含减震架，其底部有冷靴，用于将麦克风安装在单反、相机、便携式摄像机等录音设备上。

①将麦克风牢固地安装到减震架上。

②通过冷靴将减震架安装到您的录音设备上并拧紧螺丝。

③使用 Type-C 转 3.5mm 线连接麦克风与设备。（注意：部分手机设备需要 Lightning 之类的转接器才能连接麦克风。包装不包含转接器。）

④长按开关按钮启动麦克风。（注意：短按开关按钮开启过载保护功能。）

4. 实时音频监听

建议使用阻抗为 55 欧姆以下的耳机监听。将耳机插入耳机监听孔即可实时监听录制效果。

5. 低切功能

按低切按钮第一下开启 75Hz 低切，按第二下切换为 150Hz 低切，按第三下关闭低切功能。


6. 防过载保护

短按开关按钮，打开防过载保护功能，启动安全通道，然后麦克风开始双通道录音，安全通道即左输出通道的电平会衰减 10dB。万一出现过载的情况，防过载保护功能确保您有一个备用通道。

（注意：开启防过载保护功能后，在耳机监听时，左边听到的声音会明显低于右边的声音，这是正常情况。）

规格

1. 指向性：超心型



2. 产品参数

传感器	背极式驻极体
指向性	超心型
频率响应	20Hz~20KHz
动态范围(典型值)	119dB SPL (A-weight per IEC651)
信噪比	82dB (1KHz at 1Pa) (A-weight per IEC651)
灵敏度	-24dB±2dB (1dB=1V/Pa at 1kHz)
最大声压级	124 dB SPL
输出阻抗	16Ω (耳机输出)
	300Ω±20% (at 1KHz) (线路输出)
低频滚降	75Hz/150Hz
输出端口	Type-C转3.5mm
尺寸	Φ21.5×214.5mm
重量	85g

保修条款

保修期

感谢您选择奉科 (SYNCO) 产品。

- 自购买产品之日起, 三十天内, 产品在正常使用下出现质量问题, 用户可享受免费产品更换或维修服务。
- 原装奉科 (SYNCO) 产品享有 24 个月的有限保修服务。保修期从购买当日开始, 产品必须是全新及在购买前未被使用的, 本保修服务只适用于第一手买家。在保修期内, 如果产品因物料瑕疵或技术问题而导致缺陷或故障, 奉科 (SYNCO) 或授权服务中心将免费为用户进行维修或更换产品或更换有缺陷的部件 (无需维修服务费和材料费)。

保修免责条款

保修服务不涵盖以下范围:

- 未按产品使用说明的要求使用、维护而造成的故障
- 人为损坏, 如摔坏、压坏、划损、浸泡等
- 未经奉科 (SYNCO) 品牌事先书面同意, 产品经用户或第三方改动, 如更换元件或电路、更改标签等
- 产品机身号码与保修卡上的不相符, 或者产品和保修卡上的号码被更改或撕毁
- 产品附送的任何易损耗类配件, 如线缆、防风罩、电池
- 不可抗力因素导致的故障, 如火灾、洪水、闪电等

保修申请程序

- 购买后，如果您的奉科（SYNCO）产品出现故障或任何问题，请联系当地经销商寻求帮助。您可以通过电子邮件联系奉科（SYNCO）客服：support@syncoaudio.com。
- 请保留购买发票或收据以及保修凭证作为购买凭证。如缺任何一项，将仅提供有偿服务或做退回处理。
- 如果该奉科（SYNCO）产品不在保修范围内，将收取维修服务费和材料费。

保修凭证

请填写以下保修信息。同时，欢迎您通过电子邮件与我们联系：
support@syncoaudio.com

用户信息

顾客姓名：

电话号码：

电子邮件：

地址：

销售信息

销售日期：

产品型号：

产品机身号码：

经销商：

维修记录

服务日期：

技术员：

问题：

结果

已解决

未解决

退换

